

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# SEG®

EP 279

## IN-EAR KOPFHÖRER



CE

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.



Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produkts entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum

Herunterladen verfügbar: [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von uns angefordert werden:

**E-Mail:** [service@jaxmotech.de](mailto:service@jaxmotech.de)

**Tel:** +49 (0)6831 5059800

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.




Mit dem 'CE' Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der In Ear Kopfhörer – EP 279 der Marke SEG – ist ausschließlich zum Musikhören / Telefonieren mit kompatiblen Smartphones, Tablets, PC's, MP3-Playern oder sonstigen kompatiblen Audiogeräten bestimmt.



Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

- Durch extreme Lautstärken kann Ihr Gehör unbemerkt und dauerhaft geschädigt werden. Gehen Sie äußerst verantwortungsbewusst mit der Lautstärke-Regelung um. Stellen Sie sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals beim Steuern eines Fahrzeugs; auch als Fußgänger beim Überqueren der Straße sollten Sie sich der Gefahr bewusst sein, besonders bei hoher Hörlautstärke. Durch Unachtsamkeit kann es zu Unfällen kommen.

- Halten Sie dieses Produkt und das Zubehör von Kindern fern. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Lebensgefahr. Achtung: **Erstickungsgefahr!** Nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren bestimmt.
- Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

- Halten Sie den In-Ear Kopfhörer fern von Hitzequellen (z.B. Kochplatten), offenen Flammen und Zündquellen.
- Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung keiner besonderen Wartung. Im Falle von Leistungseinbußen oder sonstigen Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Öffnen Sie niemals das Gerät! Überlassen Sie evtl. notwendige Reparaturen ausschließlich einer qualifizierten Fachwerkstatt. Durch unsachgemäßen Fremdeingriff erlischt jeglicher Garantieanspruch, auch ist die Sicherheit Ihres Kopfhörers nicht mehr gewährleistet.

## 2 BEDIENUNG

1. Prüfen Sie das zu verbindende Gerät auf Kompatibilität.
2. Verbinden Sie den Kopfhörer mit Ihrem Smartphone/Tablet/PC/ MP3-Player oder sonstigem kompatiblen Audiogerät: Stecken Sie den 3,5 mm Klinkestecker in die Anschlussbuchse des zu

verbindenen Gerätes. Geräte mit Lightning Anschluss können über einen entsprechenden Adapter (Lightning zu 3,5 mm Klinkebuchse) den Kopfhörer mit dem Gerät verbinden.

3. Stellen Sie sicher, dass vor der Benutzung des Gerätes die Lautstärke zunächst leise eingestellt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
4. Für ein perfektes Klangerlebnis achten Sie auf die Zeichen „L“ und „R“ auf den Ohrhörern. Die Kennzeichnung weist Ihnen welcher Ohrhörer in welchem Ohr (links oder rechts) getragen werden soll.
5. Zur Lautstärkenregelung drücken Sie kurz hintereinander die entsprechende Funktionstaste auf dem Mikrofon (+ oder -).
6. Zum Telefonieren sprechen Sie in das Mikrofon.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

### **3 REINIGUNG UND PFLEGE**

- Reinigen Sie die Ohrhörer mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel. Die Oberfläche des Produktes kann durch Einsatz solcher Mittel beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht unter Wasser, anderenfalls kann die Wiedergabequalität beeinträchtigt oder der Kopfhörer beschädigt werden.
- Schützen Sie den In-Ear Kopfhörer vor Feuchtigkeit, sowie Tropf- und Spritzwasser.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Texturoberfläche und das Kabel beschädigen.
- Geben Sie den In-Ear Kopfhörer auf keinen Fall in die Spülmaschine. Dies würde das Gerät zerstören.

### **4 TECHNISCHE DATEN**

Geräteart:	In-Ear Kopfhörer
Modellbezeichnung:	SEG EP 279
Kabellänge:	1,2 Meter
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	105 dB
Frequenz:	20Hz – 20kHz
Material Kabelummantelung:	Nylon

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## 5 ENTSORGUNG



### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.



### Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichteten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.

## 6 HERSTELLERGARANTIE

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und / oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer: +49 (0)6831 505 9897.

Technischer Service

Sertronics GmbH  
Ostring 60  
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Montag-Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr)  
Fax: +49 (0)6831 4880 820  
E-Mail: [jaxmotech-de@sertronics.de](mailto:jaxmotech-de@sertronics.de)

---

Jaxmotech GmbH  
Ostring 60 . D-66740 Saarlouis  
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897  
[jaxmotech-de@jsertronics.de](mailto:jaxmotech-de@jsertronics.de)  
[www.jaxmotech.de](http://www.jaxmotech.de)