



LED-Beer-Pong-Tisch

Gebrauchsanweisung



- 1. 5 x rote LED-Leuchten und 5 x blaue LED-Leuchten
- 2. Verstellbare Tischbeine
- 3. 6 x Querstreben
- 4. 6 x Sicherheitsverriegelungen (für aufgeklappten Tisch)
- 5. 3 x orange Bälle und 3 x weiße Bälle
- 6. 10 x blaue Plastikbecher und 10 x rote Plastikbecher
- 7. Ein-/Aus-/Lichtmodus-Taste
- 8. 4 x AA-Batterien (2 Stück für jede Bedieneinheit)
- 9. 2 x Licht-Bedieneinheiten (für rote LED-Leuchte/blaue LED-Leuchte)
- 10. 2 x Sicherheitsverriegelungen (für zusammengeklappten Tisch)
- 11. 2 x Tragegriffe

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

Zu dieser Anleitung

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzzwecke auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch diese Anleitung bei.

In dieser Anleitung verwendete Signalwörter:  
**WARNUNG** warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.  
**VORSICHT** warnt vor möglichen leichten Verletzungen.  
**HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.

In dieser Anleitung verwendete Symbole:

- Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsrisiken.
- Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahr durch Strom.
- So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Das Produkt ist für das Spielen von Beer-Pong mit Lichteffekten für den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nur für seinen vorgesehenen Zweck. Jede andere Verwendung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung, die nicht gemäß diesen Anweisungen erfolgt, kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG - LEBENSGEFAHR UND UNFALLRISIKO FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwendet werden. Das Produkt ist kein Klettergerüst oder Spielzeug!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG - VERLETZUNGSRISIKO

- **Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Möbelstück bestimmt.** Fehlgebrauch kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen.
- Bitte seien Sie vorsichtig beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Tisch nicht als Kletterhilfe, als Ersatz für eine Leiter, als Ablage, als Fitnessgerät oder Ähnliches.
- Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, nicht auf dem Produkt stehen oder sich daran hochziehen. Das Produkt könnte umkippen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Produkt und stellen Sie sich nicht darauf.
- Da dieses Produkt einfach und schnell aufgebaut werden kann, ist es nicht so stabil wie ein Standardtisch. Belasten Sie den Tisch nicht mit mehr als 50 kg und vermeiden Sie eine einseitige Belastung, da dieser Tisch aufgrund seines geringen Gewichts schneller umkippen kann als Standardtische.

- **WARNUNG! BRANDGEFAHR!** Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und Heizgeräten fern.
- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den zukünftigen Gebrauch auf.
- Hören Sie sofort auf, das Produkt zu verwenden, wenn ein Teil beschädigt, locker oder gebrochen ist.
- Dieses Produkt darf nur von einer erwachsenen Person aufgestellt werden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt stabil steht.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, feste Fläche, da es

- sonst wackeln, zur Seite kippen und/oder umkippen könnte. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Befestigen Sie keinen Sonnenschirm am Tisch. Verwenden Sie nur einen Sonnenschirm mit eigenem Standfuß.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass das Produkt vollständig aufgeklappt ist.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass der Klappmechanismus korrekt verriegelt ist.
- Halten Sie Ihre Hände von dem Klappmechanismus fern, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare oder vermutete Schäden vorliegen.

**RISIKO VON SACHSCHÄDEN!** Wir haften nicht für Unfälle infolge der Nichtbeachtung der obenstehenden Sicherheitshinweise oder unsachgemäßer Handhabung.

Warnhinweise zu Batterien

- WARNUNG!**
- Batterien dürfen nur von erwachsenen Personen eingelegt oder ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
- Batterien müssen unter Beachtung der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen (z. B. Alkaline, Standard/Zink-Kohle, wiederaufladbare Batterien).
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entsorgen Sie Batterien umweltfreundlich gemäß den lokalen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Produkts müssen die Batterien entfernt und separat gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Gebrauchte Batterien müssen sofort aus dem Produkt entfernt werden.

HINWEIS! RISIKO VON SCHÄDEN!

- Die unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Schäden führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Tauchen Sie den elektronischen Teil des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt niemals Stößen, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen, extremen Temperaturen (z. B. Heizung) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Lassen Sie das Produkt bei Bedarf von technischem Fachpersonal überprüfen und/oder reparieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht; überlassen Sie Reparaturen qualifizierten Fachleuten.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Originalteilen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines seiner Kunststoffteile rissig, gebrochen oder verformt ist. Ersetzen Sie beschädigte Komponenten nur durch Original-Ersatzteile.

Verwendung

Tisch aufklappen

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Legen Sie es so hin, dass die Tragegriffe nach oben zeigen, und lösen Sie dann die Sicherheitsverriegelungen am zusammengeklappten Tisch.
2. Klappen Sie den Tisch vorsichtig auseinander und stellen Sie ihn

- auf den Boden vor Ihnen.
3. Schließen Sie die Sicherheitsverriegelungen an beiden Seiten, um zu verhindern, dass der Tisch zusammenbricht.
4. Klappen Sie die Tischbeine nach oben und stellen Sie sicher, dass die Querstreben eingerastet sind. Passen Sie dann die Höhe der Tischbeine nach Bedarf an.
5. Drehen Sie den Tisch um und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche.

Tischhöhe anpassen

Der Tisch kann auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden.

Um die Höhe anzupassen, stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus an allen sechs Tischbeinen auf derselben Höhe sicher verriegelt ist.

Tisch zusammenklappen

Um den Tisch zusammenzuklappen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Tisch aufklappen“ in umgekehrter Reihenfolge.

Klappen Sie dann den Tisch vorsichtig zusammen und sichern Sie ihn mit den Sicherheitsverriegelungen.

Spielregeln

1. Stellen Sie den Tisch auf eine ebene, feste Fläche.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Lichtmodus-Taste, um den gewünschten Lichteffekt auszuwählen.
  - 1-mal drücken: LEDs ein
  - 2-mal drücken: LEDs blinken schnell
  - 3-mal drücken: LEDs blinken langsam
  - 4-mal drücken: LEDs aus
3. Ordnen Sie 10 Becher in einem Dreieck an jedem Ende des Tisches an.
4. Füllen Sie jeden Becher mit einer kleinen Menge Ihres bevorzugten Getränks.
5. Bilden Sie zwei Teams von jeweils einem oder zwei Spieler:innen.
6. Ein Spieler oder eine Spielerin aus jedem Team stehen sich am Tisch gegenüber. Beide werfen gleichzeitig einen Ball. Das Team des ersten Spielers oder der ersten Spielerin, deren oder dessen Ball in einem Becher landet, darf anfangen.
7. Die Teams werfen abwechselnd Bälle in die Becher des gegnerischen Teams. Jeder Spieler oder jede Spielerin darf je nach vereinbarten Regeln ein bis drei Bälle pro Runde werfen.
8. Wenn ein Ball in einem Becher landet, trinkt das gegnerische Team diesen Becher aus und muss ihn vom Tisch entfernen. Der nächste Wurf geht dann an das gegnerische Team.
9. Das Team, das zuerst alle Becher des gegnerischen Teams eliminiert, gewinnt das Spiel.

**HINWEIS:** Wischen Sie sofort alle verschütteten Flüssigkeiten von der Tischoberfläche ab, um Schäden an den elektronischen Komponenten zu vermeiden.

Reinigung und Lagerung

Wichtige Reinigungshinweise:

- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz.
- Die elektronischen Komponenten dürfen nicht mit Wasser gereinigt oder in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Produkt zum Lagern verstauen. Dadurch wird die Bildung von Schimmel, Gerüchen und Verfärbungen verhindert.

Lagerung, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist:

- Wenn der Beer-Pong-Tisch über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen der Batterien und Schäden an den elektronischen Komponenten zu vermeiden.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.

Technische Daten

|                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                                | : BPT 106                                                                                                                     |
| Produktnummer                                         | : 751 301                                                                                                                     |
| Batterien                                             | : 4 x LR6 (AA)/1.5V  (2 Stück für jede Bedieneinheit)                                                                         |
| Umgebungstemperatur                                   | : +10 bis +40 °C                                                                                                              |
| <b>Informationen zu den mitgelieferten Batterien:</b> |                                                                                                                               |
| Batteriehersteller                                    | : Naccon Power Technology Co.,Ltd, 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R.China |
| Modell                                                | : LR6/AA                                                                                                                      |
| Website                                               | : <a href="http://www.naccon.com">http://www.naccon.com</a>                                                                   |
| E-Mail                                                | : <a href="mailto:aguoguo@naccon.com">aguoguo@naccon.com</a>                                                                  |
| Herstellungsdatum                                     | : 07/2026                                                                                                                     |
| Hergestellt in                                        | : China                                                                                                                       |
| Hergestellt von                                       | : Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) <a href="mailto:info@jaxmotech.de">info@jaxmotech.de</a>  |

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

**Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten

gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.


|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell          | : BPT 106                                                                                                                    |
| Hergestellt von | : Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) <a href="mailto:info@jaxmotech.de">info@jaxmotech.de</a> |



LED beer pong table

en Instructions for use

At a glance (contents)



- 1. 5x red LED light and 5 x blue LED light
- 2. Adjustable Leg
- 3. 6x Crossbars
- 4. 6x Safety lock (For opened table)
- 5. 3 x orange ball and 3 x white ball
- 6. 10 x blue plastic cup and 10 x red plastic cup
- 7. On/Off/ Light Mode button
- 8. 4 x AA batteries (2pcs for each control box)
- 9. 2 x Light control box (For red LED light / blue LED light)
- 10. 2 x Safety lock (For closed table)
- 11. 2 x carrying handles

EG - DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. The complete declaration of conformity and instruction manual can be found online at [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

About these instructions

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Signal words used in these instructions:

**WARNING** warns about the potential risk of serious or fatal injury.

**CAUTION** warns about the potential risk of minor injuries.

**NOTICE** warns about the potential risk of material damage.

Symbols used in these instructions:



This symbol warns you about the risk of injury.



This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.



This indicates additional information.

Safety warnings



Intended use

The product is intended for playing beer pong game with illuminated light effects for household use. Only use it for its intended purpose. Any other use, improper use, or use not in accordance with these instructions may result in damage to the appliance or personal injury.

The appliance is designed for household use and is not suitable for commercial use.



General safety

WARNING - DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

- This product is not a toy and should be used under adult supervision. The product is not a climbing frame or a toy!
- Never leave children unattended with the packaging material or the product. There is a danger of suffocation.



WARNING - RISK OF INJURY

- **This product is not intended for use as furniture.** Misuse may result in product damage or injury.
- Please be careful when opening and closing the product in order to prevent injuries and pinching.
- Do not use the table as a climbing aid, a replacement for a ladder, as a stand, as a piece of gymnastics equipment or similar.
- Please ensure that persons, especially children, do not stand on the product or pull themselves up on it. The product could fall over.
- Do not sit or stand on the product.
- As this product can be set up simply and quickly, it is not as stable as a standard table. Do not load the table with more than 50 kg of weight and avoid loading it on one side, as this table can tip over faster than standard tables due to its low weight.

- **WARNING! FIRE HAZARD!** Keep the product away from open flames and heating devices.
- Read these instructions carefully and keep them for future reference.
- Stop using the product immediately if any part is damaged, loose, or broken.
- This product may only be installed by an adult.
- Verify the product is stable before use.
- Before use, place the product on a level, firm surface, otherwise the product could become unstable and tip to the side and/or fall over. This can lead to injuries or damage.

- Do not attach a parasol to the table. Only use a parasol with its own base frame.
- Ensure that the product has been fully opened before using it.
- Ensure that the folding function is correctly locked in place before using the product.
- Keep your hands out of the folding mechanism in order to avoid the risk of injury.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product in good condition. Do not use the product if damage is visible or suspected.

**RISK OF DAMAGE TO PROPERTY!** We are not liable for accidents resulting from failure to comply with the above safety instructions or from improper handling.

Battery warnings



WARNING!

- Batteries may only be installed or replaced by adults.
- Only use batteries of the same or an equivalent type.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries (e.g. alkaline, standard/zinc carbon, rechargeable batteries).
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove depleted batteries immediately.
- Remove the batteries if the product is not used for an extended period.
- The connections must not be short-circuited.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly manner according to local regulations.
- Before disposing of the product, the batteries must be removed and disposed of separately according to local regulations. Used batteries must be removed from the product immediately.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

Improper handling of the product can lead to damage.

- Use the product indoors only.
- Do not immerse the electronic part of product in water or other liquids.
- Never expose the product to impacts, direct sunlight, open flames, extreme temperatures (e.g., heating), or the elements (e.g., rain).
- Do not use the product if it has been dropped or damaged in any way. If necessary, have the product inspected and/or repaired by qualified technicians.
- Do not open the casing; leave repairs to qualified professionals.
- Do not modify the product.
- Use the product only with the original parts supplied.
- Do not use the product if any of its plastic components are cracked, broken, or deformed. Replace damaged components only with genuine original replacement parts.

Operation

Unfolding the table

1. Remove the product from the packaging. Position it so that the carrying handles are facing upwards, then release the safety lock on the folded table.
2. Carefully unfold the table and place it on the ground in front of you.
3. Secure the safety locks at both sides to prevent the table from collapsing.

4. Unfold the table legs upwards and ensure the crossbars are locked in place. Then adjust the height of the table legs as required.
5. Turn the table over and place it on a level surface.

Adjusting the table height

The table can be set to three different heights.

To adjust the height, ensure that the locking mechanism is securely locked at the same level on all six legs.

Collapsing the table

To collapse the table, follow the instructions in the "Unfolding the table" section in reverse order.

Then carefully fold up the table and secure it using the safety locks.

Game Rules

1. Place the table on a flat, stable surface.
2. Press the On/ Off/ Light Mode button to select the desired lighting effect.
  - Press 1 time: LED On
  - Press 2 times: LED fast flashing
  - Press 3 times: LED slow flashing
  - Press 4 times: LED off
3. Arrange 10 cups in a triangle at each end of the table.
4. Fill each cup with a small amount of your preferred beverage.
5. Divide into two teams of one or two players each.
6. One player from each team stands at opposite ends of the table. Both players throw a ball at the same time. The first player to successfully land the ball in a cup earns the first turn for their team.
7. Teams take turns throwing balls into the opposing team's cups. Each player may throw one to three balls per turn, depending on the agreed rules.
8. If a ball lands in a cup, the opposing team drink the beverage and must remove that cup from the table. The next turn then passes to the opposing team.
9. The team that eliminates all of the opposing team's cups first wins the game.

**NOTICE:** Immediately wipe away any spilled liquids from the table surface to prevent damage to the electronic components.

Cleaning and storage

Important cleaning instructions:

- Regularly clean away dust and dirt.
- The electronic components must not be washed or immersed in water.
- Clean the product using a damp cloth and a mild detergent
- Allow all parts to dry thoroughly before storing the product. This will prevent the formation of moulds, odours and discolouration

Storage when not in use:

- If the beer pong table will not be used for an extended period, remove the batteries to prevent leakage and damage to the electronic components.
- Store the product in a dry place.

Technical Specifications

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Model          | : BPT 106                                                |
| Product Number | : 751 301                                                |
| Batteries      | : 4 x LR6 (AA) / 1.5V  (2pcs for each light control box) |

Ambient Temperature: +10 to +40 °C

Information about the supplied batteries:

Battery Manufacturer: Naccon Power Technology Co.,Ltd,  
6F Block A, Dongshangang Industrial  
Park, Xixiang St., Baoan District,  
Shenzhen, P.R.China

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | : LR6/AA                                                                                                                |
| Website            | : <a href="http://www.naccon.com">http://www.naccon.com</a>                                                             |
| E-mail             | : <a href="mailto:aguoguo@naccon.com">aguoguo@naccon.com</a>                                                            |
| Manufacturing date | : 07/2026                                                                                                               |
| Made in            | : China                                                                                                                 |
| Manufactured by    | : Jaxmotech GmbH<br>Ostring 60, 66740 Saarlouis,<br>Germany<br><a href="mailto:info@jaxmotech.de">info@jaxmotech.de</a> |

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal



The product, its packaging and the supplied batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



**Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model           | : BPT 106                                                                                                                  |
| Manufactured by | : Jaxmotech GmbH<br>Ostring 60, 66740<br>Saarlouis,<br>Germany<br><a href="mailto:info@jaxmotech.de">info@jaxmotech.de</a> |



